

NOTICE D'UTILISATION DU VOLUCOMPTEUR 9V



Mise en route : appuyer sur n'importe quelle touche du clavier

Programmation du liquide à distribuer :

- appuyer 2/3 secondes sur la touche PROGR ;
- appuyer sur la touche « RESET » pour mettre à zéro la valeur affichée;
- entrer la quantité de liquide à distribuer et valider avec la touche verte ;
- appuyer une deuxième fois sur cette même touche pour revenir à l'affichage d'accueil.

Le compteur est prêt à fonctionner, il suffit d'appuyer sur la touche verte pour la mise en route.

Vous pouvez faire un arrêt temporaire en appuyant sur « STOP », l'appareil se met alors en pause « ; ».

NOTICE D'UTILISATION DU VOLUCOMPTEUR 9V

Il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche verte pour reprendre le comptage. Le compteur s'arrêtera automatiquement à la quantité programmée.

Si l'on veut arrêter définitivement avant son terme le remplissage : appuyer deux fois sur le bouton « STOP ».

Sur l'écran, plusieurs indications :

- P : Débit instantané en l/mn (ou autre unité paramétré) qui sera indiquée lors du remplissage
- T : Débit total en Litres (ou autre unité paramétrée) qui est passé
- Témoin de charge batterie
- Témoin de marche ► /arrêt ■ /Pause;
- Unité de comptage : vous pouvez la modifier en appuyant sur les touches:
 - o 1 : L/MN (Litres par minute), unité par défaut
 - o 2 : GPM (gallons par minute)
 - o 3 : M³/H (mètres cube par heure), pour l'irrigation
 - o 4 : EL/H (hectolitre par heure)

ATTENTION : la touche « MENU » doit être utilisée que pour modifier les paramètres techniques (notamment le calibrage du compteur, un niveau maximum de jauge, le pilotage d'une pompe, date/heure).